



# Fernbedienung zur Türschließung (Audimax)

Rechts unterhalb des USB-Hubs ist eine Fernbedienung an das Redepult montiert. Per Druck auf den mit einem kleinen schwarzen Pfeil markierten Punkt lassen sich die beiden Hauptzugänge schließen.

Die Türen werden hierbei nur geschlossen, NICHT verschlossen.



---

Version #3

Erstellt: 14 Juni 2024 10:17:02 von Nikolas

Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2024 12:00:11 von Lars