

Hand- und Umhängemikrofon (Seminarraum Augustusplatz Typ 5)

Das Hand- sowie Umhängemikrofon können beim AVT-Service im Erdgeschoss des Seminargebäudes (Haus 3) ausgeliehen werden, am besten mit Voranmeldung (avt-event@uni-leipzig.de).

1. Schalten Sie das **Handmikrofon** über den kleinen schwarzen Taster am unteren Ende des Mikrofons ein, indem Sie ihn für 2 Sekunden in Richtung Mikrofonkapsel drücken. Das Mikrofon hat eine LED, die folgende Stati signalisiert:
 - (aus): Sender ist aus
 - (rot): Funkverbindung getrennt
 - (gelb): Sender ist mit dem Empfänger verbunden, aber stumm geschaltet
 - (grün): Übertragung ist aktiv




2. Heben Sie die Stummschaltung auf, indem Sie den Schiebeschalter nach oben schieben.



3. Der **Taschensender** ist mit einer Umhängevorrichtung versehen und hat eine LED, die folgende Stati signalisiert:
- (aus): Sender ist aus
 - (rot): Funkverbindung getrennt
 - (gelb): Sender ist mit dem Empfänger verbunden, aber stumm geschaltet
 - (grün): Übertragung ist aktiv
4. Falls die LED aus ist, schalten Sie den Taschensender über den roten Power-Knopf ein:



5. Um die Stummschaltung aufzuheben, schieben Sie den Schalter in Richtung des Mikrofonanschlusses. Die LED wird grün.



6. Regeln Sie die Lautstärke über die **MICS VOLUME +** und **MICS VOLUME -** Tasten der Mediensteuerung.

