

Lautsprecher geben knackendes Geräusch von sich

Wo?

Campus Augustusplatz, Seminargebäude, Haus 2

Problem

Nach dem Einschalten beider Hauptschalter geben die Lautsprecher deutlich hörbare Knackgeräusche von sich, wenn der Projektor nicht eingeschaltet ist.

Ursache

Der Projektor leitet im Standby-Modus Impulse des Apple-TV an die Lautsprecher weiter.

Lösung

Wenn Sie den Projektor nicht benutzen wollen, drücken Sie die Taste **OFF**. Wenn Sie den Projektor benutzen wollen, schalten Sie diesen über die Taste **ON** ein.



Version #4

Erstellt: 12 Juni 2024 13:05:06 von Nikolas

Zuletzt aktualisiert: 23 Oktober 2024 16:41:58 von Lars