

Mediensteuerung (Seminarraum Augustusplatz Typ 6)



Es dauert bis zu 90 Sekunden, bis das System hochgefahren ist.

1. Starten Sie das System mit einem Druck auf **ON**.
2. Wählen Sie die gewünschte Quelle für die Wiedergabe über den Projektor: **USB-C**, **HDMI** oder (Uni-) **PC**.
3. Betätigen Sie **BILD EIN/AUS**, um die Bildwiedergabe über den Projektor kurzzeitig zu unterbrechen bzw. wieder zu starten.

4. Drehen Sie den **VOLUME**-Drehregler, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
 5. Zur Regelung der Ausgabelautstärke der Mikrofone betätigen Sie **MICS VOL +** und **MICS VOL -**, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist, Zum Stummschalten der Mikrofone betätigen Sie **MICS MUTE**.
 6. Zum Anschluss einer externen Sound-Quelle nutzen Sie die mit "Audio In" beschriftete 3,5mm-Klinkenbuchse und betätigen Sie den Taster **Audio In**. Anschließend können Sie die Wiedergabe-Lautstärke mit dem **VOLUME**-Regler steuern.
-

Version #3

Erstellt: 10 Oktober 2024 14:39:13 von Nikolas

Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2024 13:13:58 von Lars