

Notebook anschließen

(Seminarraum Typ 5, 6 und 7)

1. Wenn nicht bereits geschehen, starten Sie die Mediensteuerung durch Druck auf **ON** bzw. **Ein**.
2. Wenn Sie Ihr Gerät per HDMI anschließen möchten, nutzen Sie die in der Mediensteuerung verbaute HDMI-Buchse und Ihr mitgebrachtes HDMI-Kabel. Wählen Sie anschließend **HDMI** als Quelle für den Projektor.
3. Wenn Sie Ihr Gerät per USB-C anschließen möchten, nutzen Sie das bereit liegende USB-C-Kabel. Wählen Sie anschließend **USB-C** als Quelle für den Projektor.
4. In den Räumen mit interaktivem Bildschirm können Sie die Touchfunktion nutzen, indem Sie mittels eines 3.0-USB-B-Kabels Ihr Notebook mit der Buchse des Anschlussfelds verbinden.
5. Falls benötigt, regeln Sie die Lautstärke Ihres Geräts über den **VOLUME**-Drehregler bzw. den Slider im oberen Bereich des Touchpanels.

Version #7

Erstellt: 8 Oktober 2024 10:33:27 von Nikolas

Zuletzt aktualisiert: 14 Oktober 2024 10:22:06 von Nikolas