

# Projektor einschalten, Lautstärke regeln (Seminarraum Typ 1 und 2)


Zur Nutzung des Medienracks muss als Erstes der Hauptschalter betätigt werden.

## Einschalten des Projektors

Mit Druck auf **ON** auf der Extron-Steuerung schalten Sie den Projektor ein. Beim Hochfahren des Projektors blinkt die **ON**-Taste rot und ein Signalton ertönt.


Wenn Sie ein Notebook angeschlossen haben *oder* den verbauten Uni-PC nutzen, sollte das System die richtige Quelle automatisch finden und an den Projektor ausgeben. Bei Nutzung des Uni-PC **UND** eines angeschlossenen Notebooks müssen Sie die Quelle auswählen, die an den Projektor ausgegeben werden soll (**VGA** oder **PC**).

Mit **BILD MUTE** können Sie das Projektorbild temporär aus- und wieder anschalten.



# Regeln der Lautstärke

Durch Drehen des **VOLUME**-Reglers können Sie die Lautstärke Ihres Audio-Signals regeln.



# Anlage ausschalten

Zum Ausschalten des Medienracks gehen Sie **in folgender Reihenfolge** vor:

1. Projektor durch Betätigen von  ausschalten
2. PC herunterfahren
3. Hauptschalter betätigen

---

Version #10

Erstellt: 9 April 2024 16:26:35 von Nikolas

Zuletzt aktualisiert: 20 Juni 2024 10:24:36 von Nikolas